


取扱説明書



ZiaCO
ミスト



安全のため、注意事項を守って
ご使用ください

この取扱説明書の注意事項をよく
お読みください。

故障したら使わない

すぐに販売店に修理をご依頼くだ
さい。

もくじ

● 安全上のご注意	1
● 警告	2
● 使用上のお願い	3
● 使用上のお願い	4
● 各部の名前	5
● 使いかた	6
● 使いかた	7
● お手入れと保管	8
● 故障かな！？	9
● 故障かな！？	10
● 仕様	10

この取扱説明書には、事故を防ぐ為の重要な注意事項と製品の取り扱い方を示して
います。必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に製品をお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、必ずお読みください。

また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、噴霧器を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分し説明しています。



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある内容」です。



注意

「傷害を負ったり、物的損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。（図の中に具体的な内容が描かれています）



「してはいけない」内容です。



「実行しなければならない」内容です。



警告



分解禁止

■改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または当社お客様サービスセンターにご相談ください。



水濡れ禁止

■水につけたり、水をかけたり、機器上部から給水しない



水もれ・ショート・
感電・火災の
原因になります。



禁 止

■幼児の手が届く範囲で
使用しない

感電・けがの
原因になります。



プラグを抜く

■お手入れの際は、必ず差込
プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



使用禁止

■本体内部のお手入れに
洗浄剤は使用しない

霧化部に洗浄剤が残ると、有毒
ガスが発生し
人体に影響が出たり、
機器の故障の原因になる場合が
あります。



■電源コードや差込プラグが
傷んだり、コンセントの
差しこみがゆるい時は
使用しない

感電・ショート・
発火の原因に
なります。

■吹出口から噴霧される霧は
直接吸入しない

健康を害する
場合があります。



■電源コード・プラグを破損する
ようなことはしない

傷つける、加工する、無理に曲げる、
ねじる、引っ張る、束ねる、重いものを
載せる、挟み込むなどをすると破損し、
火災・感電の原因になります。

警告

! 警告



禁 止

■ ZiACO以外を使用しない

本機はZiACOでのみ使用可能です。ZiACO以外を供給すると、機器が壊れたり、人体、動物、植物、品物等に悪影響を及ぼす場合があります。最悪の場合は健康を害する場合もありますので、絶対におやめください。
【製品保証が受けられません】

■ 古くなった液体を使用しない

古くなった液体は十分な効果を得られない場合がありますので、使用しないでください。

■ 加湿器として使用しない

本機を水だけ(水道水、井戸水、市販の水など)で使用した場合、レジオネラ菌等の雑菌を噴霧する可能性があります。

■ 吹出口や本体の隙間にピンや針金などの異物を入れない

感電やけがの原因になります。

■ 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



排水方向から



■ 排水方向から排水する

排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に液体が入り、火災・感電・ショートの原因になります。
※排水時に操作パネルをぬらさないでください。

排水時は必ず先に電源プラグを抜いてください



ぬれ水手禁止

■ ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



プラグを抜く

■ 異常時(こげくさい臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になります。運転を停止して、販売店にご相談ください。



禁 止

■ タンクをはずして使用しない

液が飛び散って床をぬらしたり送風口から本体内部に液が入り、故障の原因になります。

■ 不安定な場所には置かない

使用中は本体を持ち運ばない液がこぼれて床をぬらしたり、故障の原因になります。

■ 使用中や使用直後はお手入れをしない

本体内部や水槽内の液が高温になっていることがあります、けがややけどの原因になる場合があります。

■ 電気製品やパソコン、精密機器などがあるところでは使用しない

湿気や白い粉の影響により、機器の故障を引き起こす場合があります。

■ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



プラグを抜く



プラグを持って抜く

■ 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ずプラグ部を持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



液体を入れ換える

■ タンク内に残っている液体は、毎週新しく入れ換える

水槽部に残っている液体も、液の入れ換えの際捨ててください。また、水槽部や霧化部は1週間に1~2回以上はお手入れして常に清潔な状態でお使いください。



プラグの点検

■ 時々は電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ホコリがたまり、湿気が加わることで電流が流れ火災の原因になることがあります。差込プラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。思ひぬ事故を防ぐために、コンセントの周りにホコリをためないよう時々掃除をする。差込プラグがしっかりと差し込まれているか、コンセントや電源プラグに異常がないか確かめる。


使用上のお願い

事故や故障などを防ぐために、必ずお守りください

■タンクをはずして使用したり、加湿器として使用しないでください

床をぬらしたり、故障やけがなどの原因になります。

水だけ(水道水、井戸水、市販の水など)で使用した場合、レジオネラ菌等の雑菌を噴霧する可能性があります。



■こんな時は移動させたり、持ち運んだりしないでください

●タンクを本体にセットした後

●本体水槽部にZiACOが入っている時
ZiACOがこぼれて周囲をぬらしたり、機器の中にZiACOが入って故障の原因になります。

■霧化しすぎないでください


室内をぬらしたり故障の原因になります。

■本体内のお手入れをこまめに行ってください

水槽部や霧化部に液あかなどが付着したまま使い続けると、誤作動をしたり故障の原因になります。

■凍結に注意してください


凍結の恐れがあるときは、タンクと本体水槽部のZiACOを捨ててください。
凍結すると故障の原因になります。



こんな場所では使用しないでください

■直射日光が当たる場所や、暖房機の上または近く

変形、変色をしたり、誤動作をすることがあります。




■湿度の高いところ

故障の原因になります。




■傾いているところ

誤動作や故障の原因になります。



■熱に弱い家具や床などの上

本体底面の熱により変色したり、変形の原因になることがあります。



■カーペットや布団などの上

本体底面の吸気口がふさがれると、内部部品が発熱し、誤動作や故障の原因になります。



使用上のお願い

設置場所のご注意

本機は非常に大きな霧化能力があり、設置場所や設置方法によっては周辺の家財などに悪影響を及ぼすことがあります。以下の設置場所に関するご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

精密機器/電気製品のあるお部屋で使用するとき

■パソコンやテレビ、音響機器などの上や近くに、絶対に置かないでください。

- 万が一、ZiACOがこぼれた場合、機器の内部にZiACOが入り、火災や感電、故障の原因になります。また、パソコンやテレビ、音響機器などからできるだけ離れた場所に設置して「吹出口から出る霧」が機器にかかるないようにしてください。

直接機器に霧がかかると、ぬれたり、霧に含まれる「白い粉（※本ページ下参照）」が内部に付着して故障の原因になることがあります。

やむをえずこれらの近くに設置するときは、「吹出口」の向きや「霧化量」を調節して、霧が直接機器にかかるないように十分注意してください。



家具やカーテンなどが近くにあるとき

■家具やカーテンなどからできるだけ離れた場所に設置して「吹出口から出る霧」が直接かかるないようにしてください。

- 直接家具やカーテンに霧がかかると、変質・変色したり、カビや異臭の原因になることがあります。また、霧に含まれる「白い粉」が家具などの表面に付着することがあります。

この「白い粉」は、通常ぬれたタオルなどでふき取れます。一部の家具では、材質や表面の処理の関係でふき取りにくいことがありますのでご注意ください。

（高価な家具があるお部屋でご使用の場合は特にご注意ください。）

やむをえずこれらの近くに設置するときは、「吹出口」の向きや「霧化量」を調節して、霧が直接家具などにかかるないようにしてください。



その他で設置に際し、注意していただきたい場所

■床や畳の上に直接設置する場合

- 発生量が多すぎると「吹出口から出る霧」で床や畳をぬらすことがあります。「霧化量」を調節して、周辺がぬれないように十分注意してください。

■ふすまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁などの近く

- 「吹出口から出る霧」が直接かかると、変色やしみの原因になることがあります。「吹出口」の向きや、「霧化量」を調節して、霧が直接かかるないようにご注意ください。

※白い粉について

■本機は超音波によってZiACOを振動させて霧を発生させます。

この構造上、霧の蒸発に伴い、機器の周辺に「白い粉」が残ることがあります。この「白い粉」は、発生する霧の中に含まれるナトリウムなどのミネラル成分であり、人体には無害ですが、周辺の家財などに大量に付着すると、悪影響を及ぼす恐れがあります。

おすすめ！






給水・お手入れをする方の 胸の高さ 程度

★扇風機やサークュレーターを使用し、霧を遠くに飛ばすと一層効果的です。

△ご注意：本製品の故障または使用による家財等の損害については、弊社はその責を一切負いかねますので予めご了承願います。

各部の名前




使いかた

タンクに「ZiACO」を入れる

1 本体からタンクをはずす

- 水槽にZiACOが入っている時は、タンクの下に付着したZiACOが床などにこぼれることがあります。
タオルなどを敷いて周辺をぬらさないように注意してください。

△ご注意 タンク上部のハンドルは、タンク持ち運び専用です。
本体の移動には使用できませんのでご注意ください。



2 タンクから吹出口をはずす

3 タンクキャップをはずし、タンクにZiACOを入れる

- 本体やタンクにアロマオイルや芳香剤、洗剤、化学薬品、温水（30℃以上）などを入れないでください。
- ZiACO以外の液体を入れないでください。
- タンクをぶつけたり、落としたりしないでください。
タンクの破損により、水漏れの原因になります。
- タンク内の液体は毎週交換して、常に清潔にご使用ください。

満水で約5Lになります

*重くなりますので、ハンドルと背面のくぼみの両方を持って移動させてください。



△ご注意 必ず「タンク」に
給水してご使用ください



- 本体や吹出口に直接ZiACOを入れないでください。
本体内部にZiACOが入り、故障の原因になることがあります。



『ZiACO』以外の液体を
使用しないでください。
【製品保証が受けられません】

4 タンクキャップをしっかり締める

- ゴムパッキンがタンクキャップに取り付いていることを確認してください。
また、キャップはしっかりと締め付けてください。
ゴムパッキンが取り付いていなかったり、キャップの締め付けが弱いとタンクに空気が混入して、水漏れの原因になることがあります。



5 タンクを本体にセットし、吹出口を取り付ける

- 水槽にZiACOが入っている時はタンクの下に付着したZiACOが床などにこぼれることがあります。
タオルなどを敷いて周辺をぬらさないように注意してください。

使いかた

運転

1 運転を始める/とめる



●電源プラグを差し込む

●「電源」スイッチを押す→「オン」液晶表示が点灯
動作中に押す → 「オフ」液晶表示が消灯



電源消灯時の
液晶画面

※バックライトは
10秒間操作がないと
自動的に消灯します。

2 霧化量を調節する



●「霧化量」調節スイッチを押すごとに次のように切りかわります。



※初期状態は「大」です。

※風量の調節はできません。

※霧化量は10ページをご覧ください。

3 間欠運転モードを設定する



●「間欠運転モード」設定スイッチを押すごとに次のように切りかわります。


□「連続運転」→「噴霧1分/停止3分」→「噴霧1分/停止6分」□
□「ユーザー2」←「ユーザー1」←「噴霧1分/停止9分」□

連続運転 常に噴霧状態を継続します。

1/3モード 1分噴霧後、3分停止を繰り返します。



1/6モード 1分噴霧後、6分停止を繰り返します。




1/9モード 1分噴霧後、9分停止を繰り返します。



※初期状態は「連続」です。

※噴霧中は霧化量表示が点滅します。

※各モードの液体消費量は
10ページをご覧ください。



【間欠運転モード設定時の液晶表示】

選択モード	液晶表示	噴霧時間表示	停止時間表示
連続	連続	無	無
1/3モード	プリセット1	1分(固定)	3分(固定)
1/6モード	プリセット2	1分(固定)	6分(固定)
1/9モード	プリセット3	1分(固定)	9分(固定)
ユーザーモード1	ユーザー1	設定値(初期値1分)	設定値(初期値1分)
ユーザーモード2	ユーザー2	設定値(初期値2分)	設定値(初期値2分)

■ユーザー設定 (ユーザー1・2)

●「ユーザー1(2)」を表示



【セットモード中】

※現在の設定のまま動作を継続します。
※10秒間操作がない場合は、表示状態で上書きされ、噴霧を開始します。
※長押し…早送り

4 オフタイマーを設定する



●「4・8・12」時間(H)後に電源を切る設定ができます。

□「連続」→「4H」→「8H」→「12H」□

※時間点灯なし→「連続」運転

※初期状態は「連続」です。

5 スピードクリーン時間を設定する



●起動時の連続噴霧時間を設定できます。※スピードクリーン時間終了後、各設定の動作に切りかわります。

●「スピードクリーン」スイッチを押すごとに次のように切りかわります。

□「0分」→「10分」→「20分」→「30分」□

※スピードクリーン作動時は、設定時間の表示が点滅します。
※スイッチを押した時点から、時間計測開始します。

6 キーロックを設定する



●操作パネルの各スイッチを押しても動作しないように、ロックをかけることができます。

●「セットスイッチ」と「霧化量調節スイッチ」を同時に押す→キーロック設定 ※ **On キーロック** 表示が点灯
※ **Off キーロック** 表示中に押す→キーロック解除 ※ **On キーロック** 表示が消灯

※どちらかを先に押すと設定できません。同時に押してください。電源を切っても解除されません。電源プラグを抜くと解除されます。

お手入れと保管

⚠ 警告

■お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。

排水のしかた

- 電源プラグを抜き、
タンクを本体から
はずす

本体を図の方向に
傾けて排水する

※操作パネル・電源コードをぬらさないでください。

⚠ 注意

- 必ず排水方向へ排水してください。
排水方向を誤ると、水漏れ・火災・感電・
ショートの原因になります。



ぬらさ
ない

液体タンク・吹出口（給水時に）

- 吹出口をはずし、タンク内に残っているZiACOを捨てる

タンク内に少量の水道水を入れ、タンクキャップを閉めてよく振り洗いしたあと
排水する ※2~3回繰り返す




- 吹出口の汚れを水洗いした後、
柔らかい布でふき取る

タンクに衝撃を加えると、破損して液体漏れの原因になります。タンクのお取り扱いには十分に注意してください。

霧化部・水槽部・フロートなど（1週間に1～2回以上）

■霧化部（超音波ユニット）

- 超音波ユニットの表面に付着した汚れを
柔らかい布でふき取る



■水槽部

- 水槽の内側に付着した汚れを
水を浸した柔らかい布で
ふき取る


■フロート

- フロートが上下するか、フロートの周りにゴミなどが入っていないかを確認し、ゴミがある時は取り除いてください。

柔らかい布で汚れをふき取る

○お願い

- 超音波ユニットの表面を金属ブラシ・ヘラ、研磨剤入りのタワシやミガキ粉などで絶対にこすらないでください。
※変形したり傷がつくと、霧の発生が弱くなったり故障の原因になります。




吸気口のお手入れ（1ヶ月に2回以上）

- 本体背面および底面の吸気口、エアフィルターに
掃除機のノズルをあて ホコリを吸い取る

○お願い

- ★吸気口にホコリがたまると、
本体内部の部品が発熱し、
故障の原因になります。

こまめにホコリを取り除いてください。



本体外側

水を浸した柔らかい布で汚れをふき取る


⚠ 注意

- 本体の丸洗いはしないでください。
感電や故障の原因になります。
- シンナー・ベンジン・ベンゾール・ミガキ粉・
タワシなどを使用しないでください。
変質、変色の原因になります。

保管のしかた

- お手入れをした後、水をよくふき取り、
タンクや本体をかけ干してください。
- タンクや本体内に液の残りがないか
確認してください。
- タンクや本体を組み立て、もとの梱包箱に
入れて湿気の少ないところで保管してくだ
さい。

★長期保管後に使用を開始する時は、早めの動作点検をおすすめします。



⚠ 注意

完全に乾燥してから
保管してください。

湿ったまま保管すると、次亜塩素酸成分が蒸発し、本体内部の基板にサビが発生して故障の原因になります。

故障かな！？

まず、次の確認をしてください。

それでも症状が改善しなかったり、頻発する、または下記以外の症状の場合は、機器の故障が考えられます。

本書の「保証とアフターサービス」(11ページ)、保証書(別紙)をよくお読みの上、販売店へご連絡ください。



電源が入らない

- 電源プラグがしっかりとコンセントにささっていますか? ⇒電源プラグをさし直し、電源スイッチを入れてください。
- コンセントに電気が来ていますか? ⇒通電状況をご確認ください。

霧が出ない

- 給水表示「 給水」が点灯していませんか?(P.5)

- ・液体タンクに液体を補充し、本体にセットしてください。
- ・フロートスイッチを清掃して、フロートがスムーズに上下するか確認してください。

- 霧化量が「小」運転になってしまいませんか?(P.5)

霧化量「小」運転の場合、水が冷たかったり湿度が低い時は霧が出なかったり霧が見えにくい場合がありますが、故障ではありません。しばらく「連続運転」にして様子を見てください。

- 間欠運転モードの停止中(霧化量表示:点灯)ではありませんか?(P.7)

「間欠運転モード 」の設定をご確認ください。「連続」以外が設定されていて「霧化量表示」が「点灯」している場合は間欠運転停止中です。(運転中は「点滅」)
間欠運転モードを解除するか、停止時間が終わるまでお待ちください。

- 本体内部で霧は発生していますか? ⇒本体上部の吹出口をはずして内部を覗いてみてください。

■本体水槽部に霧がたまっている場合

本体水槽部の水位が高くなり、風の出口がふさがっている状態

- 振動、液体が入ったままの本体移動、何度もタンクを抜き差しした場合に、タンク内の空気が膨張するなどの原因で水槽部の適正水位より高くなり、霧が出なくなることがあります。(故障ではありません)温風や直射日光が当たる場所では、タンク内の空気が温まって膨張し、本体水槽部に余計に液体を供給してしまうことがありますので、設置場所を変えてください。

- タンクキャップをしっかりと締めていない、またはキャップのパッキンがはずれていることなども原因になります。

★このような時は、一度本体水槽部の液体を、すべて他の容器に排水してから、再度タンクをセットしてください。



感電防止のため、電源プラグを抜いてから排水してください。

【超音波ユニットの寿命について】

超音波ユニットは消耗品です。常温使用時で約3,000~5,000時間を目安に交換を推奨しておりますが、使用状況によっては寿命が短くなる場合があります。寿命が近づき霧化量が減少してきた場合は、販売店にご連絡ください。

※お客様による部品の交換はできません。

給水表示の点滅が続き、霧が発生しない

【ご注意ください】 以下の場合も給水表示「 給水」が点滅しますのでご確認ください。

- タンク内の液体がないとき
- タンクがないとき
- タンクが正しくセットされていないとき

- フロートが水槽に貼り付いていませんか?

フロートが水槽に貼り付いていると、給水してもフロートが浮き上がらないため、水槽内の水を検知することができません。

⇒細長い棒状のものでフロートが浮き上がるまで突いてください。

※水槽に水が入った状態で行ってください。

⇒フロートが水面に浮き上がってたら給水タンクを戻して電源を入れてください。

【棒状のもので突く】



【正常な位置】



故障かな！？

水漏れする

- 本体を傾けたり、倒したりしていませんか？

- 液体が入ったまま本体を移動していませんか？

- タンクキャップはしっかりとしまっていますか？

タンクキャップのしまりが緩すぎると液体過供給の原因になります。

- お部屋の温度が急激に変化しませんでしたか？

給水タンク内の「空気」が暖められて膨張し、液剤を押し出してしまつたため、液体過供給・水漏れの原因となる場合があります。

【タンク内の空気膨張による水漏れについて】

■冬場使わない時はタンクをはずしてください

※特に寒暖差が大きい冬場の夜間に水漏れが発生しやすくなります。

※本製品は一般的な住宅やオフィス、老人福祉施設等での使用を想定して設計されています。寒暖差が激しい場所でのご使用は本現象が起こる可能性がありますのでご注意ください。尚、本現象は故障ではありません。予めご了承ください。

本体のニオイが気になる

- タンク内の液体は古くなっていますか？

タンク内、本体水槽部をこまめにお手入れし、新しい液体を使用してください。

仕様

機器名称 / ZiACOミスト【型式：NC-205】

霧化ユニット	ACSP2.0 1個	定格電圧	AC100V (50/60Hz)
振動子駆動周波数	1.6MHz ±50KHz	許容電圧範囲	定格の90~110%
振動子耐薬品処理	耐塩素特殊ガラスコーティング	消費電力	25W
霧化量	約350cc/h (水温・周囲温度25°C時) [新品時]	重量	乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg
動作音	35dB以下	外形寸法	193(W) × 325[340](H) × 275(D)mm (※[]内は吹出口装着時)
設置方式	据置型	電源コード	2Pプラグ付きコード 1.9m
吹出口(霧出口)	水平方向360° 方向調整可能 (着脱式)	その他の機能	液切れ空だき防止・キーロック スピードクリーン (10分・20分・30分) 間欠運転モード (プリセット1・2・3、ユーザー1・2) オフタイマー (4・8・12H) 機能付
給水方法	タンク式 容量 約5L	【設計上の標準使用期間】 5年	
使用液体	(タンク未装着時運転防止機能付) ZiACO	設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等で事故に至るおそれがあります ※【設計上の標準使用期間】は「保証期間」ではありません	
給水水温	次亜塩素酸水溶液 (弱酸性～中性)		
許容周囲温度	5~30°C		
許容周囲湿度	5~37°C (ただし凍結・結露なきこと) 80%RH以下 (ただし結露なきこと)		

■各設定の1時間当たりの液体消費量

運転モード 霧化量	連続運転	1分運転/3分停止	1分運転/6分停止	1分運転/9分停止
小	約100~200cc	約25~50cc	約14~28cc	約10~20cc
中	約200~300cc	約57~82cc	約32~47cc	約23~33cc
大	約300~350cc	約75~87cc	約42~50cc	約30~35cc

※上記の液体消費量は概ねの目安です。使用環境(室温・湿度・水温・水質・室内環境・電源電圧・製品個体差等の複合要素)によっては数値が大幅に変わることがありますので、あらかじめご了承願います。
※風量の調節はできません。

超音波ユニットは消耗品です

超音波ユニットは、使用していると徐々に霧化量が減少していく、交換時期には初期値の半分以下になります。本機の能力を最高に保つためにも、超音波ユニットの定期的な交換をおすすめいたします。



【販売元】株式会社 ナック 〒367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉 2256 TEL : 0120 365 966

[販売店]